

Instelblad voor de QD2330 barcode scanner

Scan de barcodes in van boven naar onder



Set Factory Defaults

Met deze codes blijven we in het numerieke gebied ongeacht de capslock



Override Caps Lock Key (Enable)



Enable Keypad Emulation

Met de volgende barcodes zetten we een " CR " achter elke gescande code



Scan Options



<DATA> <SUFFIX>



7



0



1



3




Enter

Met deze barcode schakel je tussen altijd aan of enkel aan als je de knop indrukt op de handgreep



***Toggle Scan Mode**

Met deze barcode zorg je ervoor dat de barcodelezer niet in slaap valt :



Stand Mode Timeout Period = Infinite Timeout